




Dubbelvoudige laadpalen worden aangesloten met 1 voedingskabel
 Voedingskabels kunnen worden doorverbonden.
 - Let op: er kunnen maximaal 2 kabels van 5x6mm² worden in-/uitgevoerd
 let op dat er voldoende kabellengte is om de voedingskabels aan te sluiten in de laadpalen

Switch dient niet voorzien te worden van normaal internet*